

# Вариатор MOTOVARIO серии TXF, таблица подбора.

	Max. n2 min-1	Min. n2 min-1	Min. M2, Nm	Max. M2, Nm	sf	Тип	Тип эл.двиг.	Кол-во полюсов	Вес, кг.
0,12	880	170	1,2	3,5	1	TXF02	H63a/4	4	8
	610	115	1,5	3,5	1	TXF02	H63b/6	6	9
0,18	1750	360	0,8	3	1	TXF02	H63b/2	2	8
	880	170	1,6	3,5	1	TXF02	H63b/4	4	9
	660	120	2,1	8	1	TXF05	H71b/6	6	18
0,25	1750	360	1,1	3	1	TXF02	H63b/2	2	8
	880	170	2,2	3,5	1	TXF02	H63c/4	4	9
	1000	190	1,9	8	1	TXF05	H71a/4	4	17
	660	120	2,9	8	1	TXF05	H71b/6	6	18
0,37	1750	360	1,6	3	1	TXF02	H63c/2	2	8
	2000	380	1,4	6	1	TXF05	H71a/2	2	18
	1000	190	2,8	8	1	TXF05	H71b/4	4	17
	660	120	4,4	8	1	TXF05	H71c/6	6	18
	660	120	4,4	15	1	TXF10	H80a/6	6	29
0,55	2000	380	2,2	6	1	TXF05	H71b/2	2	18
	1000	190	4,15	8	1	TXF05	H80a/4	4	17
	1000	190	4,3	15	1	TXF10	H80a/4	4	28
	660	120	6,5	15	1	TXF10	H80b/6	6	30
0,75	2000	380	2,8	6	1	TXF05	H71c/2	2	18
	1000	190	5,8	15	1	TXF10	H80b/4	4	30
	660	120	8,79	30	1	TXF20	H90s/6	6	50
1,1	2000	380	4,34	12	1	TXF10	H80b/2	2	30
	1000	190	7,74	15	1	TXF10	H90s/4	4	32
	1000	190	8,6	30	1	TXF20	H90s/4	4	51
	660	120	13	30	1	TXF20	H90l/6	6	54
1,5	2000	380	5,8	12	1	TXF02	H80c/2	2	30
	2000	380	5,8	25	1	TXF20	H90s/2	2	51
	1000	190	11,5	30	1	TXF20	H90l/4	4	52
	660	120	17	50	1	TXF02	H100la/6	6	88
	660	120	17,58	72	1	TXF50	H100la/6	6	98
2,2	2000	380	8,6	25	1	TXF20	H90l/2	2	53
	1000	190	17	50	1	TXF02	H100la/4	4	84
	1000	190	17,02	72	1	TXF50	H100la/4	4	90
	660	120	26	72	1	TXF50	H112ma/6	6	102
3	1000	190	23	50	1	TXF02	H100lb/4	4	88
	1000	190	23	72	1	TXF50	H100lb/4	4	90
	660	120	35,16	160	1	TXF100	H132sa/6	6	155
4	1000	190	31	72	1	TXF50	H112m/4	4	100
	660	120	48	160	1	TXF100	H132mb/6	6	160
5,5	1000	190	43	160	1	TXF100	H132sa/4	4	150
	660	120	65	160	1	TXF100	H132mb/6	6	165
7,5	1000	190	58	160	1	TXF100	H132mb/4	4	160
9,2	1000	190	72	160	1	TXF100	H132mc/4	4	165
11	1000	190	86	160	1	TXF100	H132md/4	4	170